

주) 모컴테크.

영업본부 : 서울시 노원구 성발로 40 모컴테크
Tel:02.739.9968 | Fax:02.739.9971
Email : mocom@mocomtech.com | Website : www.mocomtech.com



듀픽, 메가 점착 필름 설치 가이드

듀픽, 메가 점착 필름 스크린을 유리 또는 아크릴 (고체 투명 표면)에 적용 할 수 있습니다.
이 과정은 차량에 선팅 필름을 적용하는 방법과 매우 유사합니다.

먼저 다음 항목을 준비하십시오.

- 필름 스크린 (유리나 아크릴보다 1 인치정도 크게 재단)
- 물 / 비누 용액(윈덱스)가 스프레이 병
- 스퀴지
- 티슈 및 / 또는 부드럽고 마른 천 (마이크로 화이버/보풀이 없는 천)
- 면도칼 또는 날카로운 가위

- ① 스크린을 붙일 투명 표면의 겉면을 깨끗하게 해주세요.
- ② 중성세제 또는 윈덱스 몇방울을 넣은 물을 분무기에 채워주세요
- ③ 필름의 한쪽 모서리의 이형 필름을 벗겨냅니다.
- ④ 이형필름을 당길 때 필름의 점착면에 물을 충분히 적혀주세요.
- ⑤ 필름을 붙일 곳에 정확하게 위치합니다.
- ⑥ 스크린과 투명표면 사이의 물과 공기방울을 스퀴지를 이용하여 없애줍니다. 가운데서 모서리쪽으로 밀어주세요
- ⑦ 모든 물과 공기방울이 없어질때까지 반복하세요
- ⑧ 표면을 청소하고 남은 물기를 닦아주세요.
- ⑨ 남은 필름을 잘라주세요.

*모든 과정은 깨끗한 곳에서 이루어져야합니다.

궁금한 점이 있으시면 모컴테크 (주소 : Mocom B / D, 서울 노원구 성발로 40) 전화 : 02.739.9968, 이메일 : mocom@mocomtech.com로 연락주세요.